

Brugsanvisning

Ambrosius Chrono repræsenterer en fusion af præcision og raffinement, og dens funktioner er designet med omhyggelig opmærksomhed på detaljer.

Trykknappen ved kl. 2 fungerer som en central kontrolenhed for urets stopur.

Ved at anvende denne knap kan du starte og stoppe stopuret, der viser præcist 60 sekunder i det centrale øje. Minutterne registreres i øjet til venstre, mens det højre øje, dedikeret til urets gang, præsenterer en nøjagtig 24-timers visning.

Kronen på Ambrosius Chrono er en multifunktionel komponent med to distinkte klik.

Det første klik muliggør hurtig ændring af datoen.

Vær opmærksom på, at dette skal udføres omhyggeligt for at undgå skade på datofremføringsarmen, især når 24-timers viseren nærmer sig kl. 24 under urets dataskiftperiode.

Det andet klik på kronen tillader præcis justering af urets visere.

Det er vigtigt at sikre, at 24-timers viseren er korrekt indstillet, da uret ellers vil skifte dato ved middagstid.

Ved brug af trykknapperne, mens kronen er ude, skal du være forsigtig, da dette kan påvirke stopurets nulpunkt. Eventuelle fejl kan korrigeres ved at trykke på knappen ved kl. 4 for at nulstille tiden baglæns.

Knappen ved kl. 2 justerer tiden fremad, og det anbefales, at minutviseren i venstre cirkel står på 30, mens sekundviseren i det centrale øje står på 60 for optimal funktion.

Ambrosius Chrono er ikke blot et ur, men en nøje konstrueret tidsmåler, der er skabt til at imponere med sin præcision og brugervenlighed.

God fornøjelse med dit Ambrosius ur!



Teknisk Data

Urkasse: 316L stål
Diameter: 42 mm
Højde: 12 mm
Vandtæt: 10 ATM
Glas: Safir
Værk: Miota
Rem: Læder
Lænke: 316L stål
Garanti: 3 år

AMBROSIUS
watches

Ambrosius Crono